



ESQUEMA DE INSTALACION
JOHN DEERE 1175-1185
MANDO POLEA INTERMEDIA
con POLEA de RE-ENVIO

Mando Lateral Izquierdo

Polea Salida Motor

Correa B (2x)

Polea Reenvío
Veloc.= 856 r.p.m.

Correa Mando
Desparramador
Tipo C (1x)

Bandeja
Deflectora
Trasera

Polea Intermedia
Veloc.= 1.755 r.p.m.
(Todos los Modelos)


Bandeja
de Granzas

Polea Tipo 1C Eje
Entrada Desparramador

Diám.180 mm - Velocidad Salida = 410 r.p.m.
Diám.240 mm - Velocidad Salida = 290 r.p.m.

Relación de Cajas = 1,75 : 1

Escala - mm



Linea de Referencia

Modificaciones
sin Previo Aviso

